


Bezugsverweis

► Typ 1 und Typ 2




1. Multi-Informationsdisplay*
(Näheres siehe Seite 209.)
2. Auswerfen einer CD
(Näheres siehe Seite 220.)
3. CD-Schacht
(Näheres siehe Seite 220.)
4. Sendersuchlauf und Dateisuche
(Einzelheiten siehe Seite 214
und 232.)
5. Verkehrsfunkmeldungen
(Näheres siehe Seite 216.)
6. Compactdisc oder AUX Adapter
Wahltaste
(Näheres siehe Seite 223.)
7. Radio-Wahltaste
(Näheres siehe Seite 214.)

8. Radiobetrieb: Sendersuchlauf
(Siehe Seite 216 für
Einzelheiten.)
Compactdisc
Modus: Direkter Zugriff zu ei-
gewünschten Progra-
(Siehe Seite 224 für
Einzelheiten.)

9. Einschalten des Systems
(Näheres siehe Seite 208.)
10. Einstellen der Lautstärke
(Näheres siehe Seite 208.)
11. CD-Ladetaste
(Näheres siehe Seite 220.)
12. Audiobetrieb-Displayanzeige-Taste
(Näheres siehe Seite 209.)

*: In dieser Betriebsanleitung finden Sie Beispiele Displays mit englischen Texten.

► Typ 3




1. Multi-Informationsdisplay*
(Näheres siehe Seite 209.)
2. Auswerfen einer CD
(Näheres siehe Seite 220.)
3. CD-Schacht
(Näheres siehe Seite 220.)
4. Sendersuchlauf und Dateisuche
(Einzelheiten siehe Seite 214
und 232.)
5. Verkehrsfunkmeldungen
(Näheres siehe Seite 216.)
6. Compactdisc oder AUX Adapter
Wahltaste
(Näheres siehe Seite 223.)
7. Radio-Wahltaste
(Näheres siehe Seite 214.)

8. Radiobetrieb: Sendersuchlauf
(Siehe Seite 216 für
Einzelheiten.)

Compactdisc
Modus: Direkter Zugriff zu
einem gewünschten
Programm
(Siehe Seite 224 für
Einzelheiten.)
9. Einstellen der Lautstärke
(Näheres siehe Seite 208.)
10. Einschalten des Systems
(Näheres siehe Seite 208.)
11. Audiobetrieb-Displayanzeige-Taste
(Näheres siehe Seite 209.)

*: In dieser Betriebsanleitung finden Sie Beispiele Displays mit englischen Texten.

► Typ 4



1. Multi-Informationsdisplay*
(Näheres siehe Seite 209.)
2. Auswerfen einer CD
(Näheres siehe Seite 228.)
3. CD-Schacht
(Näheres siehe Seite 228.)
4. Sendersuchlauf
(Näheres siehe Seite 214.)
5. Verkehrsfunkmeldungen
(Näheres siehe Seite 216.)
6. CD-Ladetaste
(Näheres siehe Seite 228.)
7. Radio-Wahltaste
(Näheres siehe Seite 214.)

8. Radiobetrieb: Sendersuchlauf
(Siehe Seite 216 f.
Einzelheiten.)

Compactdisc
Modus: Direkter Zugriff zu
einem gewünschte
Programm
(Siehe Seite 229 f.
Einzelheiten.)
9. Einstellen der Lautstärke
(Näheres siehe Seite 208.)
10. Einschalten des Systems
(Näheres siehe Seite 208.)
11. Audiobetrieb-Displayanzeige-Taste
(Näheres siehe Seite 209.)

*: In dieser Betriebsanleitung finden Sie Beispiele Displays mit englischen Texten.