

## J STROMQUELLE (Stromflußschema)

### Fahrerseite–J/B (siehe Seite 28)

Sicherung		System	Seite
7.5A	ACC	automatisches Beleuchtungsabschaltungssystem	222
		Diebstahlschutz	342
		Doppelsperre	338
		Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwefahrsperr	114
		elektrisch einstellbarer Außenspiegel	418
		Fensterheber	272
		Innenleuchte	228
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (einbauverstärker)	440
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
		Multiplex–Kommunikationssystem (AVC–LAN–Datenbus)	110
		Multiplex–Kommunikationssystem (BEAN–Datenbus)	102
		Multiplex–Kommunikationssystem (CAN–Datenbus)	106
		Schlüsselwarnsummer	256
Uhr	414		
7.5A	AM1	Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwefahrsperr	114
		Schaltungssteuerungssystem	354
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
7.5A	ECU–IG	automatisches Beleuchtungsabschaltungssystem	222
		Bremsensteuersystem	390
		Diebstahlschutz	342
		Doppelsperre	338
		Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwefahrsperr	114
		EPS	382
		Fensterheber	272
		Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (ohne Intelligentes Eintrittssystem)	324
		Gepäckraumtürentriegelungseinrichtung	332
		Innenleuchte	228
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Lüfter und Kondensatorlüfter	460
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (einbauverstärker)	440
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
Motorsteuerung	196		

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

Sicherung		System	Seite
7.5A	ECU-IG	Multiplex-Kommunikationssystem (AVC-LAN-Datenbus)	110
		Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN-Datenbus)	102
		Multiplex-Kommunikationssystem (CAN-Datenbus)	106
		Scheinwerfer	210
		Schlüsselwarnsummer	256
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
		Türverriegelung	276
7.5A	IGN	Bremsensteuersystem	390
		Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		EPS	382
		Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Kombiinstrument	452
		Motorsteuerung	196
		Schaltungssteuerungssystem	354
		SRS	405
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
7.5A	OBD	Motorsteuerung	196
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
7.5A	PANEL	Schlußleuchte und Beleuchtung	238
		Uhr	414
7.5A	STOP	Bremsensteuersystem	390
		Bremsleuchte	246
		Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		EPS	382
		Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Schaltungssteuerungssystem	354
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
10A	A/C(HTR)	Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420
		Klimaanlage	464
10A	GAUGE	Blink- und Warnblinkleuchten	224
		Bremsensteuersystem	390
		Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		EPS	382
		Fensterheber	272
		Gepäckraumtürentriegelungseinrichtung	332

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

## J STROMQUELLE (Stromflußschema)

Sicherung		System	Seite
10A	GAUGE	Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Klimaanlage	464
		Kombiinstrument	452
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (einbauverstärker)	440
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
		Motorsteuerung	196
		Rückfahrscheinwerfer	248
		Schaltungssteuerungssystem	354
		Scheinwerfer	210
		Schlußleuchte und Beleuchtung	238
		Schlüsselwarnsummer	256
		Sicherheitsgurtwarnsignal	260
SRS	405		
TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128		
TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160		
10A	TAIL	Leuchtweitenstellung	218
		Nebelscheinwerfer	220
		Nebelschlußleuchte	252
		Schlußleuchte und Beleuchtung	238
15A	ECU-B	Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420
		Klimaanlage	464
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (einbauverstärker)	440
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
		Multiplex-Kommunikationssystem (AVC-LAN-Datenbus)	110
		Multiplex-Kommunikationssystem (BEAN-Datenbus)	102
Multiplex-Kommunikationssystem (CAN-Datenbus)	106		
15A	M/HTR	Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420
15A	PWR OUTLET	Strombuchse	416
15A	PWR OUTLET FR	Strombuchse	416
15A	RR WIP	Heckscheibenwischer und -wascher	268
20A	FR DOOR	Fensterheber	272
20A	WSH	Heckscheibenwischer und -wascher	268
		Scheibenwischer und -wascher	264
25A	ACC-B	Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugschwergewichtssperre	114
25A	DOOR	Diebstahlschutz	342
		Doppelsperre	338
		Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (ohne Intelligentes Eintrittssystem)	324

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

Sicherung		System	Seite
25A	DOOR	Gepäckraumtürentriegelungseinrichtung	332
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Türverriegelung	276
25A	WIP (außer Australien)	Scheibenwischer und –wascher	264
30A	POWER	Fensterheber	272
30A	WIP (Australien, Singapur, Hongkong)	Scheibenwischer und –wascher	264
40A	DEF	Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420

### Motorraum R/B oder J/B (siehe Seite 22)

Sicherung		System	Seite
7.5A	P CON MAIN	Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwergewichtssperre	114
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Schaltungssteuerungssystem	354
10A	ABS MAIN1	Bremsensteuersystem	390
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
10A	ABS MAIN2	Bremsensteuersystem	390
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
10A	BATT FAN	TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
10A	ETCS	Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Motorsteuerung	196
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
10A	HAZ	Blink– und Warnblinkleuchten	224
10A	H–LP HI LH	Scheinwerfer	210
10A	H–LP HI RH	Scheinwerfer	210
10A	H–LP LO LH	Scheinwerfer	210
10A	H–LP LO RH	Scheinwerfer	210
10A	HORN	Diebstahlschutz	342
		Hupe	412
10A	RR FOG LP	Nebelschlußleuchte	252
15A	ABS MAIN3	Bremsensteuersystem	390

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

## J STROMQUELLE (Stromflußschema)

Sicherung		System	Seite
15A	AM2	Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwergangsperrung	114
		Motorsteuerung	196
		Schaltungssteuerungssystem	354
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
		Zündung	192
15A	DOME	automatisches Beleuchtungsabschaltungssystem	222
		Bremsensteuersystem	390
		Diebstahlschutz	342
		Doppelsperre	338
		Drucktasten–Startsystem und Hybrid–Fahrzeugschwergangsperrung	114
		EPS	382
		Fensterheber	272
		Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (ohne Intelligentes Eintrittssystem)	324
		Gepäckraumtürentriegelungseinrichtung	332
		Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Heckscheibenheizung und Außenspiegelheizung	420
		Innenleuchte	228
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Klimaanlage	464
		Kombiinstrument	452
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (einbauverstärker)	440
		Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
		Motorsteuerung	196
		Rückfahrscheinwerfer	248
		Schaltungssteuerungssystem	354
		Scheinwerfer	210
		Schlußleuchte und Beleuchtung	238
		Schlüsselwarnsummer	256
		Sicherheitsgurtwarnsignal	260
		SRS	405
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160
		Türverriegelung	276
		Uhr	414
15A	EFI	Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Motorsteuerung	196
		TOYOTA–Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA–Hybridsystem (Rechtslenker)	160

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

Sicherung		System	Seite
15A	FR FOG	Nebelscheinwerfer	220
20A	HEV	Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		Geschwindigkeitskonstanthalter	368
		Schaltungssteuerungssystem	354
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
30A	ABS-1	Bremsensteuersystem	390
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
30A	ABS-2	Bremsensteuersystem	390
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
30A	AMP	Mehrfachanzeige und Audiosystem (separater Verstärker)	426
30A	CDS FAN	Lüfter und Kondensatorlüfter	460
30A	P CON MTR	Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		Schaltungssteuerungssystem	354
30A	PTC HTR1	Klimaanlage	464
30A	PTC HTR2	Klimaanlage	464
30A	RDI	Lüfter und Kondensatorlüfter	460
		Motorsteuerung	196
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
40A	HEAD MAIN	automatisches Beleuchtungsabschaltungssystem	222
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284
		Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Scheinwerfer	210
		Klimaanlage	464
40A	HTR	TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160
		EPS	382
50A	PS HTR	Klimaanlage	464
60A	P/I	Motorsteuerung	196
		Zündung	192
100A	DC/DC	automatisches Beleuchtungsabschaltungssystem	222
		Drucktasten-Startsystem und Hybrid-Fahrzeugswegfahrsperr	114
		Fensterheber	272
		Innenleuchte	228
		Intelligentes Eintrittssystem (Linkslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Linkslenkung)	284

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

## J STROMQUELLE (Stromflußschema)

Sicherung		System	Seite
100A	DC/DC	Intelligentes Eintrittssystem (Rechtslenkung) und Ferngesteuerte Türverriegelungssteuerung (mit Intelligentes Eintrittssystem) (Rechtslenkung)	304
		Nebelscheinwerfer	220
		Nebelschlußleuchte	252
		Schlußleuchte und Beleuchtung	238
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160

### Schmelzsicherungskasten (siehe Seite 27)

Sicherung		System	Seite
120A	MAIN	Motorsteuerung	196
		Zündung	192

### Sicherungshalter (F17 aktiviert; siehe Seite 57 (LHD) oder 67 (RHD))

Sicherung		System	Seite
30A	ABS	Bremsensteuersystem	390
		TOYOTA-Hybridsystem (Linkslenker)	128
		TOYOTA-Hybridsystem (Rechtslenker)	160

\* Die Seitenzahlen sind für die erste Seite, auf der das betreffende System beschrieben ist.

