


G VERKABELUNG

Position von Zubehör in der Karosserie

[LHD]



A27 ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, links
A28 ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, rechts

B 9 Batteriegläsemotor
B10 Batteriegebläsemotorregler
B11 Batterie-ECU
B12 Batterie-ECU
B13 Batterie-ECU
B14 Batterielüfterrelais
B15 Gurtschloßschalter (Fahrerseite)
B16 Gurtschloßschalter (Fahrerseite)
Sitzposition-Airbagsensor
B17 Gurtschloßschalter (Beifahrerseite)
B19 Bremssteuerungs-Leistungszufuhr

C15 Vorhangsabschirmungsairbag-Sensor, links
C16 Vorhangsabschirmungsairbag-Sensor, rechts
C17 Vorhangsabschirmungsairbag-Zündladung, links
C18 Vorhangsabschirmungsairbag-Zündladung, rechts

D 2 Türsteuerempfänger
D 3 Türleuchte (Fahrerseite)
D 4 Türleuchte (Beifahrerseite)
D 5 Türleuchtschalter (Fahrerseite)
D 6 Türleuchtschalter (Beifahrerseite)
D 7 Türleuchtschalter, hinten, links
D 8 Türleuchtschalter, hinten, rechts
D10 Türschloßentriegelungsschalter (Fahrerseite)
Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)
D11 Türschloßentriegelungsschalter (Beifahrerseite)
Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)
D13 Türentriegelungserfassungsschalter, hinten, links
Türverriegelungsmotor, hinten, links
D15 Türentriegelungserfassungsschalter, hinten, rechts
Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
D17 Türschwingungserzeuger (Fahrerseite mit Sensor)
D18 Türschwingungserzeuger (Beifahrerseite mit Sensor)