Serviceprotokoll Modell: NHW20 Alter: 24 Laufleistung: 30000

Kd.-Name [redacted]

Auftrags-Nr. 20718976 Fg.-Nr. JTDKB20U003130277 Erstzulassung 23.01.2006

HU am 01.01.2009 AU am 01.01.2009 Modell NHW20

Beleuchtung, Scheibenwischer u. -Wascher, Horn prüfen		✓
Bremspedalspiel prüfen, ggf. einstellen	Höhe: 138-148 mm;Spiel: 1-4 mm;Restweg: > 101mm	✓
Hebelweg der Feststellbremse prüfen, ggf. einstellen	6-9 Zähne	✓
Oeffner für Hauben, Türen und Tankverschlußklappe prüfen		✓
Korrosionskontrolle der oberen Karosserie durchführen		✓
Tankdeckel und Tankverschlußklappe prüfen		✓
Kugelgelenke u. Manschetten auf Spiel u. Beschädigung prf.	Antriebswellemanschetten überprüfen	✓
Motor, Getriebe und Differential auf Undichtigkeit prüfen		✓
Motoröl ablassen		✓
Ölfilter wechseln		✓
Lenkgetriebeöl u. Verbindungsgestänge der Lenkung prüfen		✓
Stoßdämpfer und Federn auf Undichtigkeit und festen Sitz	prüfen	✓
Bremsltg. u. Schläuche auf Dichtigkeit u. Beschädigung prf.		✓
Auspuffanlage und deren Befestigungselemente prüfen		✓
Unterbodenbereich auf Korrosion prüfen		✓
Bereifung auf Beschädigung, Laufbild, Profiltiefe sowie	VL VR HL HR	✓
Luftdruck prf. (Werte: Luftdruckaufkleber am Fzg.) mm/bar	6/2,6 6/2,6 6/2,5 6/2,5	✓
Bremsscheiben und deren Beläge prüfen, Stärke Bremsbelag:	>1mm; Stärke Bremsscheibe: siehe Werkstattliteratur	✓
Feststellbremse prf.,ggf. einstellen;Stärke Bremsbelag: >1mm	Trommeldurchmesser: siehe Werkstattliteratur	✓
Bremsflüßigkeit erneuern	Bremsflüßigkeit DOT 4 oder höher	✓
Reservebereifung auf Beschädigung, Laufbild, Profiltiefe	RES	✓
und Luftdruck prf. (Werte: Luftdruckaufkleber am Fzg.)mm/bar	ben /4,2	✓
Motoröl einfüllen	Qualität: API SJ oder SL Füllmenge: 3,7 l	✓
Flüssigkeitsstand des Kühlsystems prf., ggf. korrigieren	!Achtung Vorschrift beachten für LLC/S-LLC Kühlmittel!	✓
Flüssigkeitsstand des Inverter prf., ggf. korrigieren	!Achtung Vorschrift beachten für LLC/S-LLC Kühlmittel!	✓
Frostschutz prüfen	Sicherheit bis: 39 Grad Celsius	✓
Kühl- u. Heizungssystem incl.Anschlüße auf Dichtigkeit prf.		✓
Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage prf., ggf. korrigieren		✓
Aktivkohlebehälter Leitungen u. Anschlüße prüfen	Intervall 2 Jahre oder 45.000km(was zuerst erreicht)	✓
Bremsltg. im Motorraum auf Dichtigkeit u. Beschädigungen prf		✓
Luftfiltereinsatz prüfen, ggf. erneuern, abhängig v.Einsatz-	bedingungen (Autauschintervall 4J/60.000km)	✓
Frischluftfilter der Klimaanlage erneuern	gereinigt	✓
** MOTOR STARTEN		✓
Kraftstoffleitungen auf Dichtigkeit u. Beschädigungen prf.		✓
** MOTOR ABSTELLEN		✓
Anzugsmoment der Radmuttern prüfen	Anzugsmoment: 103 Nm	✓
Motorölstand prf., ggf. korrigieren		✓
Einstellung aller Scheinwerfer prf., ggf. korrigieren	(Fahrzeug vorher durchfedern)	✓
PROBEFAHRT NACH REPARATURABSCHLUSS		✓
** Motor und Fahrwerk auf ungewöhnliche Geräusche prüfen		✓
** Bremsen auf Schleifgeräusche prüfen		✓
** Lenkrad auf Flattern prüfen		✓
** Fahrzeug auf Ziehen nach einer Seite prüfen		✓
** Motorölstand nach der Probefahrt überprüfen		✓